

168P-P37TWS-00 □修手册

一、概述

本□源成本低廉, □ LED TV □用□源,具有拓扑□构□洁、性能□定、待机□耗低等特点。

2、 □品主要□格

□出□功率	□入□□范□	□出 □□	□出□流	□□精度	□出□波
		+100V	1.0A	±10%	≤720mVp-p
140W	100-240V AC	+24V	0.8A	±7%	≤240mVp-p
		+12V	3A	±7%	≤120mVp-p
		+5V	0.5A	±7%	≤50mVp-p

三、□境条件

序号	□目	技□指□	□位
1	工作温度	0-+40	$^{\circ}$
2	工作湿度	20% – 90%	
3	□存温度	-40 – +55	°C
4	□存湿度	10% – 95%	
5	散□方式	自冷	
6	大气□力	86-106	KPa
7	海拔高度	≤3000	m

四、□气特性

1	□入特性													
序号	□目			注										
1.1	□定□入			220 –	240			V:AC						
1.2	□入□□	范口		100-	240			V:AC						
1.3	□入最大	□流		1.5	5			Α						
1.4	效率			≥85	5%					,	220V AC, □定□			
										[□)			
1.5	交流口入口	□□率 	率 50-60 Hz											
1.6	□入浪涌	□流		≤5	0			A		冷机状□				
1.7	功率因			 有源 l						7137070				
2	7J+M:	*^			· · ○ □出特(<u></u> 性								
	▶ □ 目	l			技□要求						□ 注			
					□格				┨ .	¬ / _				
		+100	V	+24V	+12V	+	5V			□位				
2.1	□出□流	0.5-1.	2	0.5-0.8	0.5-3		2 –			Α				
2.2	□出峰□□流	1.2		1.8	3	0	.5			Α				
2.3	□出□□	90-11	.0	22.32 – 25.68	11.16 - 12.84	4.6 5.	5 – 35		\	/DC				
2.4	□□□整 率	10		7	7	7				%				
2.5	□□□整率	7		7	7		7			%				

2.6	□出□波	≤720/1 000	≤240	≤120	≤50		mVp-	□定□入,				
2.7	□出噪音		/		/	/	mVp- p	□□ 20M□ Hz				
2.8	上□、掉□□□序	始工作。□	□源模□在收到开机信号后(高□平),使主□源开 □工作。□出+100V +24V 和+12V 在收到待机信号 (低□平)后,完全关断主□源,只保持副□源 (+5V)的□出。									
2.9	待机功耗		待机□□功耗≤1W									
3		□序										
3.1	开机延□	□入□□	□入□□ 120Vac,□□, □出□□□□保持在□整范□ ≤3Sec 内									
3.2	保持□□	□入□□		或 240VA(持在□整》	-		≥3	0ms				
4	保□特性											
4.1	□出□□保			+24V			32.8 Max	V: DC				
4.2	□出限流保□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	+24V	,		2-3		A Max					
4.3	□出□□保		+100V									
4.4	□出限流保	+100\	+100V 2-3									
	□出□□保		'	12V			15V Max					


	□出限流保	+12V	2-5	Α	
				Max	
4.5	□出短路保□□	□源保□后会 □定,故障去 除后需重新插 拔 AC □入,□ 源才能启□。	插拔周期大于 5S		其它 口出 口口

五、安□及 EMC 特性

序号		□目	技□要求	□注					
1	抗	口入口口出	入□□出 3000Vac/10mA/10min						
				(本机□出接大					
	<u>强</u>			地)					
	度								
2									
3	通□□□		3С□□ ОК	已送广州 5 所,□ □ OK					
4	□射□弦	t□ (RS)	LEVEL 3: 10V/m □强	EN55022 CLASS B					
5	□射□ (CS)	□感□的□□干□	LEVEL 3: 10V/m □强	EN55022 CLASS B					

六、机械特性(□位 : mm)

1、外形尺寸 (□×□×高=297 X 224 X 14.1mm)



2、□接器脚位定□

交流□□入:

PIN	Signal	Describes
1	AC	AC(L)
2	GND/NC	GND/NC
3	AC	AC (N)

主板供□接口(14 PIN×1):

面朝端子缺口,从右到左依次为: Pin1-Pin14

	-	_	_	_	_	_	÷	_	_	_	_	_	_	_		-	÷		_	<u> </u>	_	<u> </u>	_				_
Si								S	S:	i	8	71	na	a.	1		l	D	e	2	sc	:1	r	i١	be	2.5	s
2										2	2	4	V								2	24	1	V			
2										2	2	4	V								2	2	1	V			
(I	I					(j	N	D)			I				(il	V.	D			
((j	N	D)			l				(il	V.	D			
1				I	I					1	Ľ	2	V	7			I				1	Ľ	2	V			
1										1	Ľ	2	V	7			l				1	Ľ	2	V			
(0	ij	N	D)							(31	V.	D			
(I	I					(j	N	D)			I				(il	V.	D			
											5	Ī	Ī									5	V	7			
(Ι	I	Ι					(j	N	D)			I				(H	V.	D			
ON									C	N(V,	/	O	F						()[V,	/(0]	F		
(I							(ì	N	D)							(il	V.	D			
P]	P	_	ŀ	3	A							Ρ	_	E	βA			
P-ON/ONF					I	F	I	P-ON/ONF																			
0N 0P	F					F	P]	() ()	5 31 31 31	N N N I	V D O))F)		Ŧ			p.		ON OP	5 31 31 31	V V V V E	D 01 D 3A			F

平衡板(9*2 PIN×1):

面朝端子缺口,从右到左依次为: Pin1-Pin9

PIN	Signal	Describes
1	+100V	+100V
2	+100V	+100V
3	NC	NC
4	GND	GND
5	GND	GND
6	GND	GND
7	+12V	+12V
8	P-BA	P-BA
9	P-ON/OF	P-ON/OF

七、ST6599 性能特点:

- 1、在无□□和低□□□, PFM 的□率会□性降低至待机模式以□□低功耗, 同□提供□定的□出□□。
 - 2、内建同步斜率□□□路,可保□□□□工作模式下□流回路的□定性。
- 3、内建□□□□□路可在一个□大的 AC □入范□内□□功率限制控制,并提供□□、短路保□功能。此外,□□有低□□□定(UVLO)功能,使工作更□定、可靠。
 - 4、具有□□柱(即推□□出□路□出极)可□□良好的 EMI。

下面我□就来□□的了解6599□个芯片的功能,各引脚的作用以及外□□路主要参数。

□修□介:
各引脚功能□明
引脚一:Css □启□脚
□脚位采用的关□参数□□地□解□容 2.2UF/50V,与 4 脚□□阻□ 2.2K。
引脚二: DELAY 延口脚
□脚位采用的关□参数□□地□阻 1.5M,□地聚脂□容 0.01UF(103)/60V。
引脚三:CF
□脚采用的关□参数□□地聚脂□容 0.00047UF(471)/2KV。
引脚四:RFmin反口脚
□脚位采用的关□参数□□地□阻 18K,与反□□路中光耦二次□上端之□接□阻 3.9K。
引脚五:STBY脉冲模式控制极限脚
□脚位采用的关□参数□与4脚之□接1K□阻。
引脚六:ISEN□流□感端脚
□脚位采用的关□参数□□地□阻 220 欧,□地□容 0.047UF(473)/60V。
引脚七:LINE在□□□端脚
□脚位采用的关□参数□与13脚(供□)之□接12K□阻,□地接2.4K□阻和0.1UF(104)。
引脚八:DIS控制脚
□脚位采用的关□参数□接地。
引脚九:PFC_STOPPFC □□脚
引脚十:GND接地脚
□脚位□芯片接地脚。
引脚十一:LVG下管□□信号脚(低□□□□□出)

□脚位采用的关□参数□接 3228(NPN)和 1275(PNP)构成的推□□路,用触□脉冲信号控制主
开关的口通关断
引脚十二:Vcc芯片供口脚
□脚位采用的关□参数□□地□波□解□容 4.7UF/50V 和□片□容 0.1UF(104)/50V,与 7 脚之□
接□阻 12K 使 7 脚□□ 2.5V
引脚十三:N.C空脚位
引脚十四:OUT上下管中点口出口口
□脚位采用的关□参数□与主开关漏□相接(接高□),同□与 16 脚之□接 0.1UF(104)聚脂
口容。
引脚十五:HVG上管□□信号脚(高□□□□□出)
□脚位由芯片内部控制的□□信号控制 PWM 开关(□助开关)
引脚十六:VBOOT上下管中点口出口口脚
□脚位采用的关□参数□与主开关漏□相接(接高□),同□与 16 脚之□接 0.1UF(104)聚脂

八、□修□要与案例

1、修理前先□察整个不良板有无□器件,□坏器件、元器件虚漏□等□象,然后□行如下的几个流程开始□修。

A:有无5 V待机□出。


B: 有无待机控制□平, 待机控制□平需要高于 3.0V.

C: 有无+12 V, +24 V□出。

2、□修流程示意□

A: 无+5 V□出:





无

更 🗆 控 制 芯 片 L 有 6159 更□□坏元器件 B:□入+5 V□□异常。□□异常包括□□偏低与偏高。 □出+5 V□□异常 □□ I C 660 □即 R 6 6 7 与R 668 交接点是否在正常 □□ 2.45 V□□至 2.55 V □□之□ 正常 不正常

□□分□□阻 R667 与 R668 是否短路、开路、IC660 是否

□坏。

□□光□耦合器 I C 6 0 9 是否□坏,□□从光耦到芯 片 F B 反□回路是否通□。

C:有正常的□出5V□□,但没有□出+12V与+24V和100V□源

待机5 V□出正常,但没有正常□出 +12 V 与+24 V+100V

 \downarrow

□□有没有待机控制□平□来,待机□平□高□平启□,启□□□□ 2.0V							
↓	↓						
无	有						
□□待机控制□平	□□ Q609A 上是否有□□, □□范□是 16-24 V 之□						
有 ↓ 「□□芯片 IC607 与 I9C601 的	□□保□□路是否□作,用以判定						
VCC 是否有□□,□□范□□□ 16V-18V 之□,如果□□正常 □需要□□各芯片的外□元器件 或者芯片已□坏.	,						

九、□入范□:

□ λ		□定	浪涌□流	□入形式
	 □ 率	□入□流		
AC 110-240V	50HZ/60HZ	1.7A-0.9A	45A	□相□入

十、□出□□:

	100V	24V	12V	0.5VSB
□□□流	0.3A	0. 5A	0. 5A	0. 1A
□定□流	1.0A	2	3A	0. 3A
峰□□流	1.5A	3	4	0. 5A
□波(PK-PK 峰□)	1000mV	240mV	120mv	80mV